

لا تختفي قائمة نسخ احتياطي.
عندما يكون كبل USB متصلاً، يتم عرض قائمة "نسخ احتياطي".