

قائمة العرض (الفيديو)

يمكنك حذف أو البحث عن مقاطع فيديو معينة.

التفاصيل	الإعداد
يحدد ما إذا كان سيتم إظهار عروض الشاشة مثل الأيقونات أثناء العرض.	عرض التاريخ/الوقت
يحذف مقاطع الفيديو غير المرغوبة.	حذف
يحمي الملفات من الحذف دون قصد.	حماية/إلغاء
ينقي شاشة الفهرس من مقاطع الفيديو على حسب تاريخ التسجيل.	بحث عن التاريخ
يعرض مقاطع الفيديو ذات معلومات الإدارة التالفة.	عرض ملف آخر
يحدد ما إذا كان سيتم إظهار عروض الشاشة مثل الأيقونات أثناء العرض.	العرض على الشاشة
يقوم بإعادة ضبط الوقت الحالي أو يضبطه على التوقيت المحلي عند استخدام هذه الوحدة في الخارج.	ضبط الساعة
يحدد ما إذا كان سيتم إظهار عروض الشاشة مثل الأيقونات أثناء العرض.	العرض على الشاشة
يقوم بضبط وسائط العرض/التسجيل الخاصة بمقاطع الفيديو.	دليل مستخدم المحمول