


## تغيير لغة العرض


يمكن تغيير اللغة المعروضة على الشاشة.

**المحظة :**

لاختيار تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر </> UP/DOWN أو </>.



1. اضغط على **.MENU**.




2. حدد "إعدادات العرض" ثم اضغط على **OK**.




- اضغط على </> UP/ أو </> DOWN لنقل المؤشر.
- للإلغاء والعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على **.MENU**.

3. حدد "LANGUAGE" ثم اضغط على **OK**.



- اضغط على </> UP/ أو </> DOWN لنقل المؤشر.
- للإلغاء والعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على **.MENU**.

4. حدد اللغة المطلوبة ثم اضغط على **OK**.



- اضغط على </> UP/ أو </> DOWN لنقل المؤشر.
- للإلغاء والعودة إلى الشاشة السابقة، اضغط على **.MENU**.