


إعداد معايلة الإضاءة الخلفية


يمكنك تصحيح الصورة عندما يظهر الجسم مظلمًا جدًا بسبب الإضاءة الخلفية.

ملاحظة :

لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر <UP/ أو >DOWN/.




1 قم باختيار وضع التسجيل اليدوي.



• إذا كان الوضع تلقائي ذكي، اضغط الزر i.AUTO للتحويل.
يتغير الوضع بين الوضع التلقائي الذكي والوضع اليدوي مع كل ضغطة.

2 اضغط MENU.



3 حدد "التهيئة اليدوية" ثم اضغط على OK.



4 حدد "تعويض إضاءة خلفية" ثم اضغط على OK.



5 حدد "تشغيل" ثم اضغط على OK.



• بعد الإعداد، ستظهر أيقونة الضوء الخلفي.