


حذف الملف الظاهر حالياً

يحذف الملف المعروض حالياً.

ملاحظة :


لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر <UP/ >DOWN/ أو <UP/ >DOWN/.




تنبيه :

● لا يمكن استعادة الملفات المحذوفة.

1 قم باختيار وضع العرض.



2 اضغط MENU.




3 حدد "حذف" ثم اضغط على OK.



4 حدد "الحالي" ثم اضغط على OK.



5 تحقق من أن هذا هو الملف الذي تريد حذفه، اختر "نعم" واضغط على OK.



- يظهر الملف المراد حذفه على الشاشة.
- اضغط على زر الزوم لاختيار الملف التالي أو السابق.
- بعد الحذف، اضغط على MENU.
- في حالة عدم وجود أي ملفات متبقية، تعود الشاشة إلى شاشة الفهرس.

ملاحظة :

- لا يمكن حذف الملفات المحمية.
- قم بإلغاء الحماية قبل حذف الملفات.