

ملاحظة :

يمكن استخدام الأنواع التالية من الاسطوانات على برنامج Everio MediaBrowser 3 (3 BE) المرفق.

Everio MediaBrowser 3
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW

Everio MediaBrowser 3 BE
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
BD-R
BD-RE
BD-RE DL

يدعم البرنامج المرفق التنسيقات التالية (Everio MediaBrowser 3 (3 BE)).

Everio MediaBrowser 3
DVD-Video
AVCHD

Everio MediaBrowser 3 BE
Blu-ray
DVD-Video
AVCHD

استخدم المشغل Everio MediaBrowser 3 لتشغيل القرص. يرجى الرجوع إلى ملف التعليمات الخاص بالبرنامج Everio MediaBrowser 3 المرفق للقيام بالتشغيل.

لعرض ملف تعليمات Everio MediaBrowser 3D، اختر "Help" من شريط قائمة Everio MediaBrowser 3D أو اضغط على F1 على لوحة المفاتيح.

في حالة مواجهتك لأي مشاكل مع البرنامج المتوفر Everio MediaBrowser 3 (3 BE)، يرجى استشارة "مركز دعم المستخدم Pixela".


هاتف	الولايات المتحدة وكندا (الإنجليزية): +1-800-458-4029 (الرقم المجاني) أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا) (الإنجليزية/الألمانية/الفرنسية/الإسبانية): +352-800-1532-4865 (الرقم المجاني) بلدان أخرى في أوروبا (الإنجليزية/الألمانية/الفرنسية/الإسبانية): +44-1489-564-764 آسيا (الفلبين) (الإنجليزية): +63-2-438-0090 الصين (الصينية): 0014-163-10800 (الرقم المجاني)
الصفحة الرئيسية	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e

تسجيل مقاطع الفيديو على اسطوانات


انسخ الملفات التي تم ترتيبها باستخدام قائمة المستخدم على اسطوانات DVD.

1 قم بإدخال اسطوانة جديدة في مشغل اسطوانات DVD أو Blu-ray القابلة للنسخ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.


2 قم باختيار قائمة المستخدم المرغوبة.



3



4 حدد الملفات المطلوب نسخها إلى القرص بالترتيب.




• انقر فوق "Settings" لتحديد نوع القرص. يتم ضبط جودة الصورة إلى الوضع المعياري عندما يتم اختيار DVD-Video.

• انقر فوق "Select all" لتحديد جميع الملفات المعروضة.

• بعد الاختيار، انقر فوق "Next".

5

قم بإعداد عنوان لقائمة العلوية للقرص.



• انقر فوق "Settings" لتحديد نوع خلفية القائمة.

• بعد الإعداد، انقر فوق "Start".

6

بعد إتمام عملية النسخ، انقر فوق "OK".