

الكاماليات الاختيارية

يمكنك التسجيل لمدة أطول باستخدام وحدة البطارية الاختيارية.

الوصف	اسم المنتج
<ul style="list-style-type: none"> توفر مدة تسجيل أطول من وحدة البطارية التي تأتي مع هذه الوحدة. كما يمكن استخدامها كوحدة بطارية احتياطية. 	وحدة بطارية BN-VG114E BN-VG121E
<ul style="list-style-type: none"> يتيح شحن وحدة البطارية دون استخدام هذه الوحدة. 	شاحن البطارية AA-VG1
<ul style="list-style-type: none"> للعرض في جودة صورة عالية. إرسال الفيديو والصوت والتحكم في الإشارات بين الأجهزة. 	كبل HDMI VX-HD310ES VX-HD315ES VX-HD320 VX-HD330

ملاحظة :

- قد تكون الملحقات الاختيارية المذكورة أعلاه غير مدعومة في بعض المناطق.
- لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الفهرس.
- يكون نسخ الملف من خلال توصيل هذه الوحدة بناسخ اسطوانات DVD غير مدعماً.

مدة التسجيل التقريبية (باستخدام البطارية)

وحدة بطارية	مدة التسجيل الفعلية	مدة التسجيل المستمر
BN-VG108E (مرفق)	40 دقيقة	1 ساعات و 5 دقيقة
BN-VG114E	1 ساعات و 15 دقيقة	2 ساعات و 10 دقيقة
BN-VG121E	1 ساعات و 55 دقيقة	3 ساعات و 15 دقيقة
BN-VG138E	1 ساعات و 10 دقيقة	2 ساعات و 5 دقيقة

- تتحقق القيم الواردة أعلاه عندما يكون "سطوح الشاشة" مضبوطاً على وضع "3" (المعيار).
- قد تصبح مدة التسجيل الفعلية أقصر في حالة استخدام الزوم أو إذا تم إيقاف التسجيل لمرة متكررة. (يوصى بتجهيز وحدات البطاريات بحيث يمكنها العمل لمدة تعادل ثلاثة أضعاف مدة التسجيل المتوقعة).
- عند انتهاء عمر البطارية، تصبح مدة التسجيل أقصر حتى إذا كانت وحدة البطارية ممتلئة تماماً. (استبدل وحدة البطارية ببطارية جديدة).