

حذف الملفات غير المرغوبة

احذف مقاطع الفيديو غير المرغوبة عند امتلاء الحيز المتبقي على وسائط التسجيل. يمكن استعادة سعة وسائط التسجيل بعد حذف الملفات.

ملاحظة :

- لا يمكن استعادة الملفات المحذوفة.
- لا يمكن حذف الملفات المحمية.
- قم بإلغاء الحماية قبل حذف الملفات.
- تأكد من إجراء النسخ الاحتياطي للملفات الهامة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

حذف مقاطع الفيديو ذات معلومات الإدارة التالفة

لا يمكن حذف معلومات الإدارة التالفة باستخدام الوظيفة "حذف الملف الظاهر حالياً". كما لا يمكن تنفيذ هذا الحذف أيضاً على شاشة الفهرس.

■ لحذف مقطع فيديو به معلومات غدارة تالفة

- 1 قم ببدء تشغيل ملف أو إيقاف تشغيله مؤقتاً.
 - 2 اضغط MENU.
 - 3 حدد "حذف" ثم اضغط على OK.
- لا يمكن تحديد "الحالي".