


حماية الملفات المختارة


يحمي أو يلغي حماية الملفات المختارة.

ملاحظة :


لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر UP/< أو DOWN/>.



1 قم باختيار وضع العرض.



2 اضغط MENU.



3 حدد "حماية/إلغاء" ثم اضغط على OK.



4 حدد "إختيار الملف" ثم اضغط على OK.



• للإنتهاء، اضغط MENU. وحدد "نعم" واضغط OK.

5 حدد الملفات المطلوب حمايتها أو حرر الحماية واضغط OK.



• تظهر علامة الحماية ON على الملف المختار.

• لإزالة علامة الحماية ON، اضغط على OK مرة أخرى.

• للانتقال إلى الصفحة التالية الموجودة على شاشة الفهرس، قم بالتمرير بجانب زراع (زوم) [ZOOM].

6 بعد اختيار كافة الملفات لحمايتها أو إلغاء حمايتها، اضغط على MENU.

