

زوم

يُضبط أقصى نسبة أبعاد.

الإعداد	التفاصيل
10x/بصري	يتيح التقريب حتى 40x.
80x/رقمي	يتيح التقريب حتى 80x.
200x/رقمي	يتيح التقريب حتى 200x.


ملاحظة :

- عند استخدام الزوم الرقمي، تصبح الصورة حبيبية المظهر حيث يتم تكبيرها رقمياً.
-
-


عرض العنصر

ملاحظة :

لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر <UP/ أو >DOWN/.



1 اضغط MENU.



2 حدد "زوم" ثم اضغط على OK.

