


## الحد من اهتزاز الكاميرا


عند ضبط مثبت الصورة, يمكن الحد بفاعلية من اهتزاز الكاميرا أثناء التسجيل.

## ملاحظة :

لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين, اضغط الزر <UP/ أو >DOWN/.



1 اضغط MENU.



2 حدد "مثبت تلقائي للصورة" (مثبت الصورة) واضغط على OK.



3 حدد "تشغيل" أو "AIS (تشغيل)" للتنشيط مثبت الصورة ثم اضغط OK.



| الشاشة          | الإعداد                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إيقاف (🛑)       | يقوم بإلغاء تفعيل مثبت الصورة.                                                                                                             |
| تشغيل (🔄)       | يقلل اهتزاز الكاميرا تحت ظروف الالتقاط الطبيعية.                                                                                           |
| AIS (تشغيل) (🔄) | يقلل اهتزاز الكاميرا بشكل أكثر فعالية عند التقاط المشاهد الساطعة باستخدام نهاية الزاوية العريضة. فقط عند طرف الزاوية الواسعة (تقريباً 5x). |

## ملاحظة :

- يوصى بضبط مثبت الصورة على "إيقاف" عند تصوير هدف قليل الحركة باستخدام الوحدة مثبتة على حامل ثلاثي الأرجل.
- قد لا يكون التثبيت الكامل ممكناً إذا كان اهتزاز الكاميرا زائداً.
- هذا الإعداد فعال لتسجيل الفيديو فقط.