


العرض على الشاشة

يحدد ما إذا كان سيتم إظهار عروض الشاشة مثل الأيقونات أثناء العرض.


الإعداد	التفاصيل
إيقاف	لا يوجد عرض على الإطلاق.
تشغيل	يعرض جميع الأشياء.

عرض العنصر

ملاحظة : لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر <UP/ أو >DOWN/.



1 اضغط MENU.



2 حدد عرض التاريخ/الوقت ثم اضغط على OK.

