

تنظیمات ضبط را می توان به صورت دستی انجام داد.

نکته :

● این تنظیمات فقط زمانی نمایش داده می شوند که ضبط در حالت دستی باشد.

| جزئیات | تنظیم |
|---|-----------------|
| تنظیمات متناسب با شرایط تصویربرداری قابل انتخاب است. | |
| فوکوس را می توان به صورت دستی تنظیم کرد. | FOCUS |
| روشنایی کلی صفحه نمایش را تنظیم کنید. | تنظیم روشنایی |
| رنگ را متناسب با منبع نور تنظیم کنید. | توازن سفیدی |
| اگر موضوع به دلیل نور پس زمینه تاریک باشد، تصویر را تصحیح می کند. | جبران نور زمینه |
| امکان ضبط تصاویر نمای نزدیک را در هنگام استفاده از انتهای تله فوتوی زوم (T) فراهم می کند. | تله ماکرو |