

حد بالایی تعداد فولدرها/فایل های قابل ضبط رسیده است

- ① فایل ها یا پوشه ها را به یک رایانه یا دستگاه دیگر منتقل کنید. (تهیه نسخه پشتیبان از فایلها).
- ② گزینه "فایل + شماره مدیریت" در "فرمت حافظه داخلی" (GZ-HM50) یا "فرمت کارت حافظه SD" در منوی "تنظیمات رسانه" را انتخاب می کند. (تمام داده های روی حافظه داخلی یا کارت SD حذف خواهند شد).