


تنظیم ساعت تابستانی


هنگام انتخاب "روشن" در "ساعت تابستانی" از "تنظیم ساعت"، زمان را 1 ساعت جلو می برید.

نکته :

برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه <UP/ > یا <DOWN/ > را فشار دهید.



1 MENU را فشار دهید.



2 "تنظیم ساعت" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



- برای انتقال مکان نما، <UP/ > یا <DOWN/ > را فشار دهید.
- برای لغو و بازگشت به صفحه قبلی، MENU را فشار دهید.

3 "ساعت تابستانی" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



- برای انتقال مکان نما، <UP/ > یا <DOWN/ > را فشار دهید.
- برای لغو و بازگشت به صفحه قبلی، MENU را فشار دهید.

4 برای تنظیم ساعت تابستانی <UP/ > یا <DOWN/ > را فشار داده و سپس OK را فشار دهید.



- برای لغو و بازگشت به صفحه قبلی، MENU را فشار دهید.

نکته :

- ساعت تابستانی چیست؟
ساعت تابستانی، سیستم جلو بردن ساعت به میزان 1 ساعت برای مدت زمانی مشخص در تابستان است.
این سیستم اصولاً در کشورهای غربی استفاده می شود.
- پس از بازگشت از سفر، تنظیمات ساعت تابستانی را به حالت اول بازگردانید.