



1 اهرم روی قفل بند را باز کنید.

2 طول بند را تنظیم کنید

3 اهرم را ببندید

احتیاط :

- دقت کنید که بند دسته نگهدارنده به درستی بسته شود.
اگر بند گشاد باشد، ممکن است دستگاه بیفتد و بشکند یا آسیب ببیند.