

ضبط انجام نمی شود.

با استفاده از دکمه  (پخش/ضبط) روی حالت ضبط تنظیم کنید.