

بزرگنمایی

حداکثر نسبت زوم را تنظیم می کند.

تنظیم	جزئیات
10x/نوری	زوم تا 40x را فعال می کند.
80x/دیجیتال	زوم تا 80x را فعال می کند.
200x/دیجیتال	زوم تا 200x را فعال می کند.


نکته :

- هنگام استفاده از زوم دیجیتال، به دلیل بزرگنمایی دیجیتال تصویر دندانه ای می شود.
-
-


نمایش مورد

نکته :

برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه UP/< یا DOWN/> را فشار دهید.



1 MENU را فشار دهید.



2 "بزرگنمایی" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

