

مراحل نصب

**Windows Vista/Windows 7**

- به دستورالعمل‌های اجرایی موجود در بخش تصاویر متحرک در راهنمای کاربر با جزئیات کامل مراجعه کنید.

**Windows XP**

- به دستورالعمل‌های اجرایی موجود در بخش تصاویر متحرک در راهنمای کاربر با جزئیات کامل مراجعه کنید.


**نصب نرم افزار عرضه شده (سر خود)**

شما می توانید تصاویر ضبط شده را به فرمت تقویمی نمایش دهید و با استفاده از نرم افزار ارائه شده به آسانی آنها را ویرایش کنید.


**آماده سازی ها**

این دستگاه را با یک کابل USB به یک رایانه متصل کنید.

**1** صفحه نمایش LCD را باز کنید.



**2** کاب USB و آداپتور AC را وصل کنید.



**1** با استفاده از کابل USB ارائه شده متصل کنید.

**2** آداپتور برق متناوب را به این دستگاه متصل کنید.

- با اتصال آداپتور برق متناوب، دستگاه بطور خودکار روشن می شود.
- مطمئن شوید از آداپتور JVC AC ارائه شده همراه دستگاه استفاده می کنید.
- 3** منوی "انتخاب وسیله" نمایش داده می شود.

**3** "اتصال به کامپیوتر" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



**4** "پخش بر روی کامپیوتر" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



- "Everio Software Setup" روی رایانه ظاهر می شود.
- سایر عملکردها بر روی رایانه انجام می شود.

**نکته :**

- اگر "Everio Software Setup" ظاهر نشد دو بار روی "JVCCAM\_APP" در "My Computer" کلیک کنید، سپس روی "install.exe" دو بار کلیک کنید.
- اگر جعبه گفتگوی پخش خودکار ظاهر شد، "فایل مورد نظر را در پوشه باز کنید" را انتخاب و بر روی "OK" کلیک کنید. سپس بر روی "install.exe" در پوشه کلیک کنید.