عرض اسطوانة DVD تم تسجيلها على هذه الوحدة

اسطوانات الفيديو التي تم إنشاؤها باستخدام وظيفة النسخ الاحتياطي على هذه الوحدة يمكن عرضها على التلفزيون باستخدام ناسخ اسطوانات DVD اختياري مزود بوظيفة العرض (CU-VD50) أو مشغل اسطوانات DVD عادي. كما يمكن عرضها على هذه الوحدة من خلال توصيل مشغل اسطوانات DVD الاختياري بوظيفة العرض (CU-VD50).

جهاز العرض	المثال التوضيحي
ناسخ اسطوانات DVD مزود بوظيفة العرض (CU-VD50)	
مسجل أو مشغل اسطوانات DVD يدعم معيار الفيديو واسطوانات DVD	

العرض باستخدام ناسخ DVD

1 أغلق شاشة LCD وقم بالتوصيل.



① قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.
② قم بتوصيل محول التيار المتردد الخاص بناسخ اسطوانات DVD.
③ قم بتوصيل كبل USB المرفق بناسخ اسطوانات DVD.

- للعرض على التلفزيون، قم بتوصيل هذه الوحدة بالتلفزيون.

2 قم بتنزيل اسطوانات DVD التي تم إنشاؤها على هذه الوحدة على ناسخ اسطوانات DVD.

① اضغط على زر الطاقة لتشغيل الطاقة.
② اضغط على زر الإخراج لفتح باب الاسطوانة.
③ اسحب الباب إلى الخارج بالكامل وضع اسطوانة جديدة بشكل مناسب.
④ ادفع باب الاسطوانة للداخل حتى يصدر صوتًا يدل على استقراره في مكانه.

3 افتح شاشة LCD.



- تظهر قائمة إنشاء اسطوانة DVD.

4 حدد "عرض" ثم المس ⓞ.

- يبدأ العرض.

تنبيه:

- تأكد من فصل الطاقة عند توصيل الأجهزة.
  إذا لم يتم ذلك، قد تحدث أعطال أو صدمات كهربائية.

ملاحظة:

- لا يمكن عرض سوى اسطوانات DVD التي تم إنشاؤها على هذه الوحدة.
- لا يتم عرض الفصول على القائمة.

عرض الخلاصة

يمكنك عرض عدة ثوان من كل فيديو في الاسطوانة بشكل مستمر من خلال عرض الاسطوانة التي تم إنشاؤها على مشغل واختيار "عرض الخلاصة" من القائمة العلوية. استخدم ذلك لفحص محتوى مقاطع الفيديو أو للبحث عن المشهد المرغوب.

- للعودة إلى العرض العادي، اضغط على زر القائمة العلوية الموجود بجهاز التحكم عن بعد الخاص بالمشغل واختر "إلى العرض الاعتيادي".