Tempo di registrazione/Autonomia batteria rimanente

È possibile controllare il tempo di registrazione video rimanente sulla scheda SD e l'autonomia rimanente della batteria.

1 Visualizzazione del tempo rimanente per la registrazione.



- Mentre è visualizzato il tempo di registrazione rimanente, premere INFO per visualizzare l'autonomia rimanente della batteria.
- Per uscire dalla schermata, premere il pulsante MENU.

2 Visualizzazione dell'autonomia rimanente della batteria.



- Per uscire dalla schermata, premere il pulsante INFO.
- Per visualizzare nuovamente il tempo di registrazione rimanente, premere il pulsante MENU.
- L'autonomia rimanente della batteria non verrà visualizzata quando l'adattatore CA è collegato.

NOTA:

- È anche possibile modificare la qualità video dalla schermata del tempo di registrazione rimanente.
  Selezionare la qualità video con la levetta ZOOM/SELECT e premere OK.

Tempo di registrazione video approssimativo

Qualità	Scheda SDHC da 4 GB	Scheda SDHC da 8 GB	Scheda SDHC da 16 GB	Scheda SDHC da 32 GB
ULTRA FINE	56 m	1 h 50 m	3 h 45 m	7 h 30 m
FINE	1 h 20 m	2 h 50 m	5 h 40 m	11 h 20 m
NORMALE	1 h 45 m	3 h 45 m	7 h 30 m	15 h
ECONOMICA	4 h 57 m	10 h	20 h	40 h

- Il tempo di registrazione effettivo potrebbe essere inferiore a seconda dell'ambiente di ripresa.

Tempo di registrazione approssimativa (utilizzando la batteria)

Pacco batteria	Tempo di registrazione effettiva	Tempo di registrazione continua
BN-VG107E (In dotazione)	50 m	1 h 30 m
BN-VG114E	1 h 40 m	3 h 5 m
BN-VG121E	2 h 35 m	4 h 40 m

- I valori suddetti sono validi quando "RETROILLUM. MONITOR" è impostato su "STANDARD".
- Il tempo di registrazione effettivo può essere inferiore se si utilizza lo zoom o se si interrompe ripetutamente la registrazione.
  (Si consiglia di preparare i pacchi batteria per un tempo di registrazione tre volte superiore a quello previsto.)