Eliminazione di file indesiderati

Eliminare i video indesiderati quando lo spazio sul supporto di registrazione è quasi esaurito.
La capacità del supporto di registrazione può essere ripristinata dopo l'eliminazione dei file.

NOTA:

- Non è possibile ripristinare i file cancellati.
- I file protetti non possono essere eliminati.
  Sbloccare la protezione prima di eliminare il file.
- Assicurarsi di fare un backup dei file importanti su un PC.