لا تختفي قائمة نسخ إحتياطي.

عندما يكون كبل USB متصلاً، يتم عرض قائمة "نسخ إحتياطي".