ضبط انجام نمی شود.

دکمه 🎥/📷 را بررسی کنید.