عدم امکان ورود کارت SD.

دقت کنید که کارت را در جهت اشتباه وارد نکنید.