التسجيل غير ممكن.

قم بضبطه على وضع التسجيل بواسطة الزر ▶ (التسجيل/التشغيل).