Az óra resetelése

Állítsa be az órát a menü „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elemével.

1 Érintse meg: „MENU”.



2 Érintse meg: „⚙”.



3 Érintse meg: „ÓRA BEÁLLÍTÁSA”.

- Érintse meg a(z) ∧, ∨ vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.

4 Érintse meg: „ÓRABEÁLLÍTÁS”.

5 Állítsa be a dátumot és a pontos időt.



- Ha az évet, a hónapot, a napot, az órát vagy a percet megérinti, akkor megjelennek a(z) „∧” és „∨” vezérlők.
- Érintse meg a(z) ∧, ∨ vezérlőket az év, a hónap, a nap, az óra és a perc állításához.

6 A dátum és a pontos idő beállítása után érintse meg a(z) „ÁLLÍT” gombot.

7 Válassza ki azt a régiót ahol él, majd érintse meg a(z) „MENTÉS” gombot.



- A kijelző erre megjeleníti a város nevét és az időeltolódást.
- Érintse meg a(z) < vagy > elemet a város nevének kiválasztásához.