أولوية فتحة العدسة

اضبط قيمة فتحة الكاميرا.
تفاصيل التشغيل