لرزشگیر تصویر کار نمی کند.

لرزشگیر تصویر در هنگام ضبط تصاویر ثابت کار نمی کند.