لا يستطيع الكمبيوتر التعرف على بطاقة SDXC.

قم بالتأكيد وترقية نظام التشغيل الخاص بالكمبيوتر الخاص بك.