Impostazione della compensazione del controluce

 $\dot{\rm E}$ possibile correggere l'immagine quando il soggetto appare troppo buio a causa della retroilluminazione.

NOTA :

Per selezionare/spostare il cursore in alto/a sinistra o in basso/a destra, premere il pulsante UP/< o DOWN/>.



Premere MENU.



2 Selezionare "IMPOSTAZIONE MANUALE" e premere OK.

IMPOSTAZIONE MANUALE
188 888 81
188 888 81

3 Selezionare "COMPENS. CONTROLUCE" e premere OK.

COMPENS. CONTROLUCE OFF

4 Selezionare "ON" e premere OK.

