

Использование ползунка

Двигайте подушечку пальца вдоль ползунка для плавного управления. При нажатии ползунка курсор перемещается автоматически. Мелкие операции, например перемещение курсора от одного к другому, могут осуществляться прикосанием к ползунку.

- См. инструкции по управлению в анимации в Подробное руководство пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Ползунок и кнопки не будут функционировать, если вы дотронетесь до них ногтем или рукой в перчатке.
- Изображения на экране не функционируют при касании.