

گرفتن نماهای نزدیک

با استفاده از عملکرد تله ماکرو، می توان از اشیا نمای نزدیک گرفت.



* تصویر تنها یک خاطره است.

1 روی "MENU" ضربه بزنید.



2 روی "تله ماکرو" ضربه بزنید.



- برای انتخاب بیشتر روی ۸ یا ۷ ضربه بزنید تا به بالا یا پایین حرکت کند.
- روی X ضربه بزنید تا از منو خارج شوید.
- برای بازگشت به صفحه قبل، روی < Strg > ضربه بزنید.

3 روی "روشن" ضربه بزنید.



- بعد از تنظیم، آیکون < Macro > تله ماکرو ظاهر می شود.

تنظیم	جزئیات
خاموش	امکان گرفتن نماهای نزدیک را تا 1 متر در انتهای تله فوتو (T) فراهم می کند. امکان گرفتن نماهای نزدیک را تا 5 سانتی متر در انتهای زاویه عریض (W) فراهم می کند.
روشن	امکان گرفتن نماهای نزدیک را تا 60 سانتی متر در انتهای تله فوتو (T) فراهم می کند. امکان گرفتن نماهای نزدیک را تا 5 سانتی متر در انتهای زاویه عریض (W) فراهم می کند.

احتیاط :

- زمانی که از نمای نزدیک تصویربرداری نمی کنید، "تله ماکرو" را روی "خاموش" تنظیم کنید.
در غیر اینصورت، تصویر مات می شود.