МАСШТАБ

Устанавливает максимальное значение трансфокации.

Настройка	Подробные сведения
39х/ОПТИЧЕСКИЙ	Активизирует 39-кратную трансфокацию.
45x/DYNAMIC	Активизирует 45-кратную трансфокацию.
90х/ЦИФРОВОЙ	Активизирует 90-кратную трансфокацию.
800x/ЦИФРОВОЙ (GZ-MS250/ GZ-MS230/GZ-MS210)	Активизирует 800-кратную трансфокацию.
900x/ЦИФРОВОЙ(GZ-MS215)	Активизирует 900-кратную трансфокацию.
950x/ЦИФРОВОЙ (GZ-MS216)	Активизирует 950-кратную трансфокацию.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Вы можете расширить область трансфокации без снижения качества изображения, используя динамическую трансфокацию.
- При использовании цифровой трансфокации, изображение становится зернистым, т.к. оно увеличивается цифровым способом.

Отображение элемента

1 Выберите режим видео.



2 Нажмите 📵, чтобы отобразить меню.



3 Выберите "МАСШТАБ" и нажмите №.

