

Menu záznamu (statický snímek)

Můžete upravit některá nastavení, jako je například jas nebo vyvážení bílé, aby lépe vyhovovala vašim požadavkům nebo snímanému objektu. Rovněž můžete změnit například nastavení kvality obrazu nebo jeho zlepšení.

Nastavení	Podrobnosti
MANUÁLNÍ NASTAVENÍ	Nastavení záznamu lze upravit manuálně. <ul style="list-style-type: none"> • Zobrazují se pouze při záznamu v manuálním režimu. "Manuální záznam" (☞ str. 0)
SVĚTLO	Zapíná a vypíná světlo. "SVĚTLO (GZ-MS250/GZ-MS230GZ-MS216/GZ-MS215)" (☞ str. 0)
SAMOSPOUŠŤ	Použijte při pořizování skupinových fotografií. "SAMOSPOUŠŤ" (☞ str. 0)
REŽIM ZÁVĚRKY	Nastavení sériového snímání lze upravit. "REŽIM ZÁVĚRKY" (☞ str. 0)
KVALITA SNÍMKU	Nastavuje kvalitu snímků. "KVALITA SNÍMKU" (☞ str. 0)
ZLEPŠENÍ	Při záznamu v tmavém prostředí automaticky zesvětluje objekt. "ZLEPŠENÍ" (☞ str. 0)
AUTO NAHRÁVÁNÍ	Umožňuje přístroji automaticky zaznamenat statické snímky detekováním změny jasu v oblasti červeného rámečku zobrazeného na LCD monitoru. "Automatický záznam při detekci pohybu (AUTO NAHRÁVÁNÍ)" (☞ str. 0)