


## Aufnahme in Intervallen (ZEITRAFFERAUFNAHME)

Diese Funktion ermöglicht es, eine Szene, die über einen längeren Zeitraum langsam abläuft, so abzuändern, dass sie innerhalb kürzerer Zeit abgespielt wird, indem die Bilder in einem bestimmten Intervall gezeigt werden.

Dies ist nützlich für Beobachtungssequenzen, wie z. B. das Öffnen einer Blütenknospe.

1 Wählen Sie den Videomodus aus.



2 Drücken Sie **MENU**, um das Menü aufzurufen.



3 Wählen Sie „ZEITRAFFERAUFNAHME“ und drücken Sie **OK**.




4 Wählen Sie ein Aufnahmeintervall (1 bis 80 Sekunden) aus und drücken Sie **OK**.




- Je höher die Sekundenzahl, umso länger das Aufnahmeintervall.

5 Starten Sie die Aufnahme.



- Im Intervall des ausgewählten Zeitraums wird ein Einzelbild aufgenommen.
- Wird das Aufnahmeintervall auf „20SEK. INTERVALL“ oder höher eingestellt, schaltet dieses Gerät zwischen den Aufnahmen in den Stromsparmodus. Am nächsten Aufnahmepunkt wird der Stromsparmodus ausgeschaltet und die Aufnahme automatisch gestartet.
- Drücken Sie die START/STOP-Taste noch einmal, um die Aufnahme zu stoppen.



| Anzeige   | Beschreibung  |
|---|---|
| <b>Geschwindigkeitsanzeige</b>                  | Zeigt das eingestellte Aufnahmeintervall an.  |
| <b>Videoqualität</b>                            | Zeigt das Symbol der eingestellten Videoqualität an.  |
| <b>Verbleibende Aufnahmezeit</b>                | Verbleibende Aufnahmezeit mit der aktuell eingestellten Videoqualität.                          |
| <b>Es wird aufgenommen</b>                      | Wird angezeigt, während eine Videoaufnahme läuft. Blinkt im Energiesparmodus.                   |
| <b>Aufnahmepause</b>                            | Wird angezeigt, wenn eine Videoaufnahme angehalten wurde.                                       |
| <b>Bis zu diesem Zeitpunkt abgelaufene Zeit</b> | Zeigt die aktuell abgelaufene Zeit seit Beginn der Aufnahme an.                                 |
| <b>Bisherige Aufnahmezeit</b>                   | Zeigt die bisherige Aufnahmezeit des Videos an. Die Aufnahmezeit nimmt mit jedem Einzelbild zu. |

### Anzeigen während der Zeitrafferaufnahme

## Zeitraffereinstellung

Je höher die Sekundenzahl, umso länger das Aufnahmeintervall.

| Einstellung             | Details   |
|-------------------------|---|
| <b>AUS</b>              | Deaktiviert die Funktion.   |
| <b>1SEK. INTERVALL</b>  | Die Aufnahme eines Bildes erfolgt im Intervall von 1 Sekunden.<br>Aufgenommene Videos werden mit 30-facher Geschwindigkeit wiedergegeben.     |
| <b>2SEK. INTERVALL</b>  | Die Aufnahme eines Bildes erfolgt im Intervall von 2 Sekunden.<br>Aufgenommene Videos werden mit 60-facher Geschwindigkeit wiedergegeben.     |
| <b>5SEK. INTERVALL</b>  | Die Aufnahme eines Bildes erfolgt im Intervall von 5 Sekunden.<br>Aufgenommene Videos werden mit 150-facher Geschwindigkeit wiedergegeben.    |
| <b>10SEK. INTERVALL</b> | Die Aufnahme eines Bildes erfolgt im Intervall von 10 Sekunden.<br>Aufgenommene Videos werden mit 300-facher Geschwindigkeit wiedergegeben.   |
| <b>20SEK. INTERVALL</b> | Die Aufnahme eines Bildes erfolgt im Intervall von 20 Sekunden.<br>Aufgenommene Videos werden mit 600-facher Geschwindigkeit wiedergegeben.   |
| <b>40SEK. INTERVALL</b> | Die Aufnahme eines Bildes erfolgt im Intervall von 40 Sekunden.<br>Aufgenommene Videos werden mit 1.200-facher Geschwindigkeit wiedergegeben. |
| <b>80SEK. INTERVALL</b> | Die Aufnahme eines Bildes erfolgt im Intervall von 80 Sekunden.<br>Aufgenommene Videos werden mit 2.400-facher Geschwindigkeit wiedergegeben. |

### VORSICHT:

- Ton kann während der Zeitrafferaufnahme nicht aufgenommen werden.
- Zoom, gleichzeitige Aufnahme von Standbildern und Bildstabilisator sind im Zeitrafferaufnahmemodus nicht verfügbar.
- Aufnahmen mit einer Aufnahmezeit von weniger als "0:00:00:14" werden nicht gespeichert.

### HINWEIS:

- Die Einstellungen der Zeitrafferaufnahme werden beim Ausschalten des Camcorders gespeichert.  
Wird das Gerät eingeschaltet, erscheint "ZEITRAFFER" auf dem Bildschirm.
- Die Aufnahme wird 99 Stunden nach ihrem Start automatisch gestoppt.
- Benutzen Sie für Zeitrafferaufnahmen mit langen Aufnahmeintervallen ein Stativ und das AC-Netzteil.  
Es wird auch empfohlen, den Fokus und den Weißabgleich fest einzustellen.