

## Reduktion af kamerarystelser

Når DIS er slået til, kan du ved hjælp af billedstabilisatoren effektivt reducere kamerarystelser under optagelsen.



- Indstillingen af DIS skifter ved hver berøring.

| Display                                                                                                  | Indstilling                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (Billedstabilisering 1) | Aktiverer billedstabilisering.                                                                                              |
|  (Billedstabilisering 2) | Reducerer kamerarystelser mere effektivt, når der optages lyse scener ved vidvinkelen.<br>* Kun ved vidvinkelenden (ca. 5x) |
|  (OFF)                   | Deaktiverer billedstabilisering.                                                                                            |

### BEMÆRK:

- Det anbefales at slå denne tilstand fra, når du bruger et stativ og optager et motiv, der ikke bevæger sig meget.
- Hvis rystelserne er for kraftige, er det evt. ikke muligt at opnå en fuldstændig stabilisering.
- Denne indstilling er kun effektiv ved videoindspilning.