Manuelle Aufnahme

Im manuellen Aufnahmemodus können Sie Einstellungen, wie Helligkeit, anpassen.

Die manuelle Aufnahme kann sowohl für den Video- als auch den Standbildmodus eingestellt werden.

1 Öffnen Sie die Objektivabdeckung.



2 Klappen Sie den LCD-Monitor auf.



3 Öffnen Sie den LCD-Monitor und wählen Sie den Video- oder Standbildmodus.



- Das Symbol für den Video- oder Standbildmodus wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie den manuellen Aufnahmemodus.



- Ist der Modus Intelligent Auto eingestellt, drücken Sie die Taste i.AUTO, um umzuschalten. Mit jedem Tastendruck wechselt der Modus zwischen Intelligent Auto und Manuell.
- **5** Starten Sie die Aufnahme.



• Drücken Sie die Taste noch einmal, um die Aufnahme zu stoppen.

HINWEIS : -

• Die Einstellungen für die manuelle Bedienung werden nur im manuellen Modus angezeigt.

Menü Manuelle Aufnahme

Die folgenden Menüpunkte können eingestellt werden.

Name	Beschreibung
Ø SZENE WÄHLEN	 Den Umgebungsbedingungen entsprechende Aufnahmen können so einfach ausgeführt werden.
● FOCUS	 Wird das Motiv nicht automatisch scharf gestellt, können Sie den manuellen Fokus nutzen.
☆ HELLIGKEIT EINST.	 Die Helligkeit im gesamten Bildschirmbereich kann verändert werden. Nutzen Sie diese Option bei der Aufnahme an dunklen oder hellen Standorten.
WEISSABGLEICH	 Die Helligkeit im gesamten Bildschirmbereich kann verändert werden. Nutzen Sie diese Einstellung, wenn die Farbe auf dem Bildschirm von der tatsächlichen Farbe abweicht.
BEGENLICHTKOMP.	 Korrigiert das Bild, wenn das Motiv aufgrund des Gegenlichts dunkel erscheint. Nutzen Sie diese Einstellung, wenn Sie bei Gegenlicht aufnehmen.
SE TELE MACRO	 Nutzen Sie diese Einstellung, um Nahaufnahmen (Makroaufnahmen) eines Motivs zu erzielen.