

Klargøring af en ekstern USB-harddisk

BEMÆRK :


- Brug et USB-kabel med mini-A (udvendigt) - B (udvendigt) stik, ved tilslutning til den eksterne harddisk.
Det USB-kabel som leveres med dette apparat kan ikke bruges.
- For at anvende det medfølgende USB-kabel med det eksterne harddisk-drev, skal du købe følgende USB-forlængerkabel.

Mini-A (han) – A (hun)

(Del nummer: QAM0852-001)

1 Forbind USB-kablet og lysnetadapteren.

- Sluk videokameraet ved at trykke på -knappen i ca. 2 sekunder.



- 1 Forbind USB-kablet til den eksterne USB-harddisk.
- 2 Forbind det eksterne USB harddisk-drevs lysnetadapter.
- 3 Forbind lysnetadapteren til enheden.
 - Dette apparat bliver automatisk tændt når AC-adapten tilkobles.
 - Denne enhed tænder og „BACK-UP“-menuen kommer frem.
 - Når USB-kablet er tilsluttet, vises „BACK-UP“-menuen.
 - Se også det eksterne harddisk-drevs brugervejledning.

2 Tænd det eksterne harddisk-drev.

FORSIGTIG :

- Sørg for, at der er slukket for strømmen, når enhederne forbindes.
Ellers er der fare for stød eller funktionsfejl.
- Der må ikke forbindes et USB-hub mellem denne enhed og den eksterne USB-harddisk.