



Sprawdzanie wyposażenia

Jeśli brakuje dowolnych elementów lub są one uszkodzone, skonsultuj się ze swoim przedstawicielem JVC lub najbliższym centrum serwisowym JVC.

Ilustracja	Opis
	Zasilacz sieciowy AC-V10E (dla GZ-HM845) - Łączy z tym urządzeniem, aby naładować akumulator. - Może być również stosowany podczas nagrywania lub odtwarzania filmów we wnętrzach.
	Zasilacz sieciowy AP-V30E (dla GZ-HM960) - Łączy z tym urządzeniem, aby naładować akumulator. - Może być również stosowany podczas nagrywania lub odtwarzania filmów we wnętrzach.
	Akumulator BN-VG114E Łączy się z urządzeniem, aby zapewnić zasilanie.
	Pilot (dla GZ-HM960) RM-V760U Obsługuje pewne funkcje z odległości.
	Minikabel HDMI (dla GZ-HM960) Łączy urządzenie z telewizorem, aby w lepszej jakości odtworzyć nagrane obrazy na telewizorze.
	Kabel AV Łączy urządzenie z telewizorem, aby odtworzyć nagrane zdjęcia na telewizorze.
	Kabel USB (typu A - typu Mini-B) Łączy urządzenie z komputerem.
	Filtr przeciwzakłóceń (duży) (do kabla AV) Filtr przeciwzakłóceń (mały) (do zasilacza sieciowego) Filtr przeciwzakłóceń zmniejsza interferencję, gdy to urządzenie jest podłączone do innego sprzętu.



Skrócona instrukcja obsługi

- Należy dokładnie przeczytać i przechowywać w bezpiecznym, łatwo dostępnym miejscu.

UWAGA :

- Karty SD są sprzedawane osobno.
- W przypadku używania zasilacza za granicą należy stosować dostępne w handlu wtyczki przejściowe, odpowiednie dla danego kraju lub regionu.