


Подключение с помощью мини-разъема HDMI


Если у вас есть телевизор с высоким разрешением, можно воспроизвести запись с высоким разрешением, подключив его к разъему HDMI.

- Используйте высокоскоростной мини-кабель HDMI в качестве мини-кабеля HDMI, когда не используется прилагающийся кабель. (для GZ-HM960)
- Используйте высокоскоростной мини-кабель HDMI в качестве мини-кабеля HDMI. (для GZ-HM845)
- Также обратитесь к руководству по эксплуатации телевизора.

1 Подключите камеру к телевизору.




- Выключите питание камеры, нажав кнопку  и удерживая ее около 2 секунд.
- 2 Подключите адаптер переменного тока к аппарату.



Сетевой адаптер к сетевой розетке
(от 110 В до 240 В)

* На иллюстрации – адаптер переменного тока AC-V10E.

- 3 Нажмите внешнюю кнопку входного сигнала на телевизоре, чтобы переключиться на входной сигнал аппарата, поступающий через подключенный разъем.



- 4 Начните воспроизведение одного из файлов.



ПРИМЕЧАНИЕ :

- В соответствии с подключением измените настройки в „HDMI ВЫХОД“.
- При подключении к телевизору с помощью мини-кабеля HDMI изображение или звук могут выводиться на телевизор неправильно, в зависимости от подключенного телевизора. В таком случае выполните следующие операции.
 - 1) Отсоедините мини-кабель HDMI и снова подсоедините его.
 - 2) Выключите аппарату, а затем снова включите ее.