







Проверка комплектующих

Если какие-либо из перечисленных ниже предметов отсутствуют или бракованы, обратитесь к дилеру JVC или в ближайший сервисный центр JVC.

Рисунок	Описание
	<p>Адаптер переменного тока AC-V10M (для GZ-HM870/GZ-HM860/GZ-HM855)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подключается к аппарату для зарядки аккумуляторного блока. Он также может быть использован во время записи или воспроизведения видео в помещении.
	<p>Адаптер переменного тока AP-V30M (для GZ-HM970/GZ-HM965)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подключается к аппарату для зарядки аккумуляторного блока. Он также может быть использован во время записи или воспроизведения видео в помещении.
	<p>Аккумуляторный блок BN-VG114E</p> <ul style="list-style-type: none"> • Присоединяется к аппарату для включения в сеть.
	<p>Пульт дистанционного управления RM-V760U</p> <ul style="list-style-type: none"> • Управляет определенными функциями на расстоянии.
	<p>Мини-кабель HDMI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подключает аппарат к телевизору для воспроизведения записанного на телевизионном экране в лучшем качестве.
	<p>Аудио/видео кабель</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подключает аппарат к телевизору для воспроизведения записанного.
	<p>USB-кабель (Тип A - Тип Mini B)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подключает аппарат к компьютеру.
	<p>Ферритовый фильтр (большой) (2 шт.) (для аудио/видео кабеля и факультативного компонентного кабеля) Ферритовый фильтр (маленький) (для адаптера переменного тока)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ферритовый фильтр снижает помехи, когда аппарат подключен к другим устройствам.

Приступая к работе

	Вилка адаптера (только определенные направления AS)
	Краткое руководство пользователя <ul style="list-style-type: none">• Тщательно ознакомьтесь с содержанием и храните в надежном месте, откуда его легко можно достать при необходимости.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- SD-карты не прилагаются.
 - Для использования адаптера переменного тока в других странах необходимо иметь вилку-адаптер, соответствующую стране посещения.
-