


Zálohování všech souborů

Před zálohováním se ujistěte, že je na pevném disku počítače dostatek volného místa.


1 Připojte USB kabel a síťový adaptér.



① Připojte k přístroji síťový adaptér.

② Připojte kameru k počítači pomocí USB kabelu, který je součástí příslušenství.

2 Otevřete LCD monitor.




• Zobrazí se NABÍDKA USB.

3 Zvolte „ZÁLOHOVÁNÍ“ a stiskněte **OK**.




• Dodaný software Everio MediaBrowser se na počítači sám spustí. Následující operace se provádí na počítači.

4 Zvolte obsah, který chcete zálohovat.




Klikněte na „All volume in camcorder“

5 Spustěte zálohování.



• Zálohování probíhá.

6 Po dokončení zálohování klikněte na „OK“.




POZNÁMKA:

- Před provedením zálohování vložte do přístroji microSD kartu, na které jsou uloženy statické snímky a videa.
- Pokud máte s dodaným softwarem Everio MediaBrowser jakékoliv problémy, obraťte se prosím na "Centrum uživatelské podpory Pixela".
- Před zálohováním vymažte nepotřebná videa. Pokud je videosouborů mnoho, může jejich zálohování trvat delší dobu.

Odpojení tohoto přístroje od osobního počítače

1 Klikněte na „Bezpečně odebrat hardware“.



2 Klikněte na „Safely Remove USB Mass Storage Device“.

3 (Pro Windows Vista) klikněte na „OK“.

4 Odpojte USB kabel a zavřete LCD monitor.