

USCITA HDMI

Imposta l'uscita del connettore HDMI della presente unità quando è collegato a un televisore.

■ Modalità 3D (per GZ-HM960)

Impostazione	Dettagli
AUTO	Trasmettere le immagini in base al formato in ingresso del monitor supportato.
USCITA AFFIANCATA	Trasmette le immagini dal connettore HDMI in "USCITA AFFIANCATA" (960x1080i x2ch) indipendentemente dal formato in ingresso del monitor supportato.
CERTI TIPI DI TV	Trasmette le immagini dal connettore HDMI in "USCITA AFFIANCATA" (960x1080i x2ch) se il formato in ingresso "1080i" è supportato dal monitor. Trasmette le immagini dal connettore HDMI in "2D" (576p o 576i) se "1080i" non è supportato dal monitor.

NOTA :

- Quando ci si collega a un televisore compatibile con il 3D in modalità registrazione, le immagini vengono trasmesse in "USCITA AFFIANCATA" a prescindere dall'impostazione di "USCITA HDMI".

Visualizza sul televisore tramite uscita HDMI (per GZ-HM960)

■ Quando USCITA HDMI è impostato su "AUTO"

Uscita video	Uscita video
Televisore 2D	Televisore compatibile con il 3D
2D	3D


- Se non è possibile vedere correttamente le immagini 3D anche quando si è collegati a un televisore compatibile con il 3D, impostare "USCITA HDMI" su "CERTI TIPI DI TV" o "USCITA AFFIANCATA".
- Se "USCITA HDMI" è impostato su "CERTI TIPI DI TV" quando si è collegati a un televisore 2D, le immagini destra e sinistra appariranno una di fianco all'altra.
- Quando si riproducono le immagini 3D su un televisore compatibile con il 3D, la visualizzazione sul monitor LCD è in 2D.
- Per ulteriori dettagli sull'impostazione del televisore, consultare il relativo manuale di istruzioni.

■ Modalità 2D (per GZ-HM960/GZ-HM845)


Impostazione	Dettagli
AUTO	Solitamente si consiglia di selezionare "AUTO".
576p	Selezionarlo quando il video non viene trasmesso correttamente in "AUTO".

Visualizzazione della voce

- 1 Toccare "MENU".



- 2 Toccare "⚙️".



- 3 Toccare "USCITA HDMI".

