


التوصيل بواسطة موصل المكون

بإمكانك توصيل هذه الكاميرا إلى موصل المكون للتلفاز لعرض مقاطع الفيديو في جودة تناظرية عالية الوضوح.


- يرجى الرجوع أيضاً إلى دليل التعليمات الخاص بالتلفزيون المستخدم.

1 قم بتوصيل الكاميرا بجهاز تلفزيون.



- أوقف تشغيل الكاميرا التسجيلية بضغط الزر لمدة اثنتين تقريباً.

2 قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.



محول تيار متردد إلى مخرج التيار المتردد (110 فولت إلى 240 فولت)

* محول التيار المتردد المبين في الشرح هو AC-V10M.

3 اضغط على زر الإدخال الخارجي في التلفزيون لتحويله إلى الإدخال من هذه الوحدة بواسطة الموصل المتصل.



4 شغل ملفاً.



ملاحظة :

- عند العرض في جودة عالية الوضوح، اضبط "خرج مركب" في القائمة الشائعة على "1080i".
- الفيديو هو خرج في الجودة المعيارية إذا ظل الإعداد على "480i".
- للإجابة على الأسئلة المتعلقة بجهاز التلفزيون أو طريقة التوصيل، اتصل بمصنع جهاز التلفزيون الخاص بك.