


일광 절약 시간 설정하기

“날짜/시간설정”의 “일광절약시간제용 설정”에서 “켜짐”을 선택하는 경우 시간이 1시간 앞으로 설정됩니다.

1 **Ⓜ**를 눌러 메뉴를 표시합니다.



2 “날짜/시간설정”을 선택하고 **Ⓜ**를 누릅니다.



3 “일광절약시간제용 설정”을 선택하고 **Ⓜ**를 누릅니다.



4 일광 절약 시간을 맞추고 **Ⓜ**를 누릅니다.



참고 :

- 일광절약 시간이란?
일광절약시간제는 여름에 일정 기간을 시계가 1시간 일찍 가도록 정하는 제도입니다.
이 제도는 서구 국가에서 주로 시행합니다.
- 여행에서 돌아오고 나서 일광 절약 시간 설정을 원래대로 변경하십시오.